

## TB1501 二代 USB 電腦連線使用說明

#### 步驟1 先將 光碟中 TB1501 二代 USB 電腦連線程式 整個資料夾直

接複製到電腦桌面上

🖮 新資料夾 (2)	
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(E)	AV
③ 上一頁 → ⑤ → 涉 戶 搜尋 診 資料夾 □□→	
網址①) 二代USB連線程式&說明	💌 🋃 移至
EPSON Easy Photo Print - ⑥ 列印	
<ul> <li>         ・ 音樂工作         <ul> <li>             ・ 満放所有曲目             ・ 満加所有曲目             ・ 満加時買音樂         </li> </ul> </li> </ul>	
檔案及資料夾工作         ▼           TB1501 二代USB連線程式         TB1501 二代USB使用說明書           .pdf	
<ul> <li>其他位置</li> <li>● 点面</li> <li>● 数的音樂</li> <li>● 数的電腦</li> <li>● 網路上的芳郊</li> </ul>	
評綱資料     ※       新資料夾 (2) 檔案資料夾 修改日期: 2011年4月9日, AM 10:21	
2 個物件 501 KB	3 我的電腦

步驟2 將 TB1501 二代 USB 連線程式 資料夾複製到電腦桌面上, 再執行安裝驅動程式 PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1210.exe

● USB連線程式DISC       ● ● ● 資料         ● 上一頁 ● ● ● ● 資料       ● ● ● 資料         網址 ①       USB連線程式DISC       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
<ul> <li>檔案E 編輯E 依視(Y) 我的最爱(A) 工具(D 說明(E)</li> <li>① 上一頁 · ② · ⑦ / 搜尋 ◎ 資料夾 :::</li> <li>網址① USB連線程式DISC</li> <li>EPSON Easy Photo Print · ③列印</li> <li><b>省案及資料夾工作</b> ②</li> <li>其他位置 ③</li> <li>我的文件夾</li> <li>共用文件</li> <li>我的會腦</li> <li>新的方端</li> <li>副路上的芳鄉</li> <li>新路室科 ③</li> </ul>	늘 USB連線程式DISC			
① 上一頁 · ② · 》       ● 搜尋 诊 資料來       □.         網址①       USE連線程式DISC       ● 3 83         EPSON Easy Photo Print · ③ 列印       ● 100       ● 3 83         「 倉瓜 0       ● 100       ● 100         夏山       ● 100       ● 100         「 御山       ● 100       ● 100         「 御山       ● 100       ● 100         「 御山       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100       ● 100         ● 100       ● 100       ● 100       ● 100         ● 100 <th>檔案(P) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛</th> <th>A) 工具(T) 說明(H)</th> <th></th> <th></th>	檔案(P) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛	A) 工具(T) 說明(H)		
<ul> <li>御址① ISB連線程式DISC</li> <li>EPSON Easy Photo Print ◆ ③ 列印</li> <li>「</li></ul>	③上一頁 · ◎ · 🗊 🔎 搜尋 🔞	~ 資料夾 🛛 🗰 🗸		
EPSON Easy Photo Print · @ 列印	網址① USB連線程式DISC			🖌 🏹 移至
留家及資料夾工作   其他位置   ※   其他位置   ※   發品面   ※   ※   秋的交件夾   ※	EPSON Easy Photo Print - ⑥列印			
其他位置       (*)         桌面       (*)         我的文件夾       (*)         共用文件       (*)         我的電腦       (*)         報路上的芳鄉       (*) <b>詳細資料</b> (*) <b>SDP连移程式DISC</b> (*)         梅家資料夾       (*)	檔案及資料夾工作 😵	₩03.txt 文字文件 2 KB	23 912303 Prolific_DriverIn Setup.exe Macrovision Corporation	ıstaller_v1
<ul> <li>○ 点面</li> <li>● 洗的文件夾</li> <li>● 共用文件</li> <li>● 洗的電腦</li> <li>● 網路上的芳鄉</li> <li>● 網路上的芳鄉</li> <li>● SB连線程式DISC 檔案資料夾</li> </ul>	其他位置 📀			
詳細資料 USB 海線程式DISC 檔案資料夾	<ul> <li>☑ 桌面</li> <li>□ 我的文件夾</li> <li>□ 共用文件</li> <li>☑ 我的電腦</li> <li>☑ 網路上的芳鄰</li> </ul>	1v03.exe		
USB <del>连線程式</del> DISC 檔案資料夾	詳細資料 🔹			
修改日期: 2011年4月8日, PM 10:26	<b>USB连線程式DISC</b> 檔案資料夾 修改日期: 2011年4月8日, PM 10:26			
4 個物件 4.71 MB 😏 我的電腦	4 個物件		4.71 MB	3 我的電腦

### 步驟3 用隨機所附的 USB 連接線,將拷貝機與電腦連接上,再開啟

### 拷貝機的電源



步驟4 執行 TB1501 二代 USB 連線程式 資料夾中的 lv03.exe,執行後電腦會出現 連接到拷貝機 並展開主程式 如下圖

# **Duplicator System**

連接到拷貝機

展開主程式

		1
CD/DVD/BD Dunlicator Controller Ver:1 02 2011-03-22	convright 201	
	and the second second second	
糸統(乙)		
-BD1805 (PC)-		
bb1005 (FC)	육군육상대	
	<b>市水歌日</b>	
	0	
近制 井仁	成功數目	
1支 没 判1」		1
	U	
7777798 - 1775-Art 202 PTL -		
	生時期日	
	大规数日	
	0	
- 碟機1	a state of the sta	J
新代報		-
IN SCA	77579847270	
1987 Julie o	使保官理	
[[[]]][[]]][]]][]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]		
- 碑構3	設定	
野能		
with the -		
作機機4		
3		

步驟5 此時便可進入 硬碟管理 來執行下載 I S O 檔案或母片光碟 到拷貝機的硬碟中,下載到拷貝機硬碟中的檔案名稱可以自行命名或隨 時變更檔案名稱



步驟6 執行拷貝前可進入設定中選擇燒錄的速度,及選擇要以硬碟 或是任一台光碟機作為來源機

-BD1805 (PC)		<b>需求數目</b> 0		
複製	• 執行	成功數目 0		
<mark>硬碟(頂創資訊)</mark> - 硬碟		失敗數目 0		
「 <mark>狀態」</mark> 「碟機2		硬碟管理		
<mark>狀態</mark> 碟機3		設定		
【 <mark>狀態</mark> 「碟機4				
狀態			選擇	來源
			設定係	<b>录</b> 速度
				a

步驟7 此時拷貝機放入空白光碟片後,並選定 複製 就可以用滑鼠點 下執行鍵,開始執行您所選的拷貝項目



#### 步驟8 工作完畢要關閉程式直接點選視窗右上角 X 再按 OK 就可關閉

程式

-BD1805(PC)	<b>需求數目</b> 0
複製 ▼ 執行	成功數目 0
┏磼(頂創資訊) 硬碟	失敗數目 0
L	硬碟管理
·碟機3	設定
₩₩₩ 【 一 課 機 4	Warning 区 離開程式?

**附註A**:不使用 USB 連接電腦,也可以直接單機使用,單機使用功能說明請詳閱本 機所附光碟 光碟拷貝系統使用說明 中的 光碟拷貝機中文說明書。

附註B:使用上如有任何問題,歡迎來電詢問 02-22960933

