

Bedste

頂創資訊

HD4824 SAS/SATA 硬碟對拷機/抹除機 使用說明

本產品使用之聲明

本產品僅供使用者作為資料備份存檔之用，使用本產品時請依著作權法之相關規定為之。任何未經著作財產權人同意或授權之重製行為，除有合理使用之情形外，均屬違法，應由行為人自負一切法律責任。概與本公司無關，特此聲明。

本產品之有限責任聲明

授權人 頂創資訊有限公司(以下稱本公司) 茲僅保證本授權產品係以被授權人(以下稱貴用戶)購買本授權產品之現狀授權使用，除中華民國法律強制規定外，本公司不就有關本授權產品之適售性或本授權產品之毫無缺陷或本授權產品符合特定目的之使用為任何明示或默示的擔保；貴用戶使用本授權產品，因不可歸責於本公司之事由所發生之營運風險或其他損失，本公司概不負責；貴用戶一旦購買使用本授權產品，即表示貴用戶接受本聲明內容並同意受其約束。

章節 1.基本操作

1 按鍵操作說明

本系統操作共有四個按鍵，分別是 **↑**、**↓**、**OK**、**×** 鍵，可使用 **↑**、**↓** 選擇所要執行的功能選項，使用 **OK** 鍵執行所選取的功能選項，使用 **×** 鍵取消所選取的功能選項

↑：上一個選項

OK：確定，執行或進入此功能選項

↓：下一個選項

×：取消，退回到上一層功能選項

綠燈：閃爍代表進行中，恆亮代表完成

強制中斷：長按 **×** 鍵可強制中斷拷貝動作

紅燈：代表失敗

來源母碟插槽：第 1 port (標示 SOURCE)

Log 輸出/韌體更新：USB 輸出孔於主機後方

2 液晶顯示幕為 **繁體中文顯示** 也可操作選單中 **6-10 顯示語言 Language**

切換為英文顯示，系統會透過液晶顯示幕顯示功能選項及相關訊息。

章節 2.各項功能說明

1 複製硬碟

將 來源硬碟 的內容資料直接對拷到 目標硬碟 上。

將 來源硬碟 與 目標硬碟 接上拷貝機後，按下 **OK** 鍵即自動開始進入拷貝流程。先進行分析 來源硬碟 的內容，分析完成後便自動開始進行拷貝動作，拷貝動作進行中，液晶顯示幕會顯示出拷貝的資料容量，拷貝的進度，及硬碟壞軌數量，待所有拷貝動作完成後會顯示複製完成。

2 比對硬碟

比對硬碟功能是針對複製完成的 目標硬碟 與 來源硬碟 做內容資料比對的動作，比對確認由 來源硬碟 複製到 目標硬碟 後的內容資料是否正確一致。

此項比對是將硬碟內的資料完全比對，以確保目標硬碟 與 來源硬碟 完全相同。

3 複製並比對硬碟

複製並比對硬碟功能是將複製與比對硬碟兩項功能加在一起，當複製動作完成後，會繼續做比對硬碟功能。

4 清除硬碟

來源插槽預設值 **"允許"** 執行清除，可於選單 **6-5 清除時包含來源碟** 變更 **"不允許"** 來源插槽執行清除，以避免重要母源資料被不慎清除。

4-1 快速清除

將硬碟內的目錄區域進行快速的清除動作，如同快速格式化，僅需幾秒即可完成快速抹除。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-2 完整清除

針對整顆硬碟的可讀寫資料儲存定址位置填入單一字元 **00**，進行完全抹除。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-3 DoD 清除

依據 **DOD 5220.22-M (3-pass)** 資料抹除進行三次抹除。針對整個硬碟內容進行重複 **3** 次徹底完整的清除動作，將所有儲存定址位置填入不同字元，第一次先填寫入 **00**，第二次填寫入 **FF**，第三次隨機填寫單一字元。以達到徹底清除硬碟中的資料。使資料抹除後，硬碟可再使用。

4-4 DoD 清除並比對

針對整個硬碟內容進行徹底完整的 **DoD** 清除動作後並進行比對硬碟功能。

4-5 七次清除

依據 **DOD 5220.22-M ECE (7-pass)** 資料抹除進行七次抹除。針對整個硬碟內容進行重複 **7** 次寫

入不同字元的徹底完整清除動作，將所有儲存定址位置寫入不同字元，第一次先寫入 00 字元，第二次寫入 FF 字元，第三次隨機寫入字元，第四次隨機寫入字元，第五次寫入 00 字元，第六次寫入 FF 字元，第七次隨機寫入字元。以達到徹底銷毀硬碟中的資料。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-6 安全清除

依據硬碟或 SSD 內建的安全清除命令執行資料清除方式，安全清除是針對硬碟邏輯區塊進行完整抹除動作，如在抹除過程完成前就中斷清除作業，該硬碟在任何裝置上都將無法使用。此功能可確保硬碟清除確實完成，以確保硬碟資料存取的安全。**(大多數 SATA 硬碟都能支援，但非所有硬碟都支援，需具此清除命令的硬碟才能支援，不支援 IDE)**。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-7 深度安全清除

是進階的安全清除指令，會針對每個區塊進行完整抹除動作。標準的抹除指令功能是填寫 00 字元，它是將邏輯區塊位址完整抹除，而進階的抹除指令除了會針對每個區塊進行隨機填入字元的完整抹除動作。如果是 SSD 則會將前端的資料加密金鑰一併清除。**(大多數 SATA 硬碟都能支援，但非所有硬碟都支援，需具此清除命令的硬碟才能支援，不支援 IDE)**。資料抹除後，硬碟可再使用。

- * 執行上述各種清除功能後的硬碟 (快速清除 除外)，可透過各種 Recovery 資料復原軟體作驗證，茲證明資料已徹底被清除完成。資料抹除後，硬碟可再使用。
- * 實際清除速度會因硬碟本身的速度而有所影響。
- * 可以使用 ↑、↓ 的按鍵，檢查每一插槽進行中的狀態資訊與結果。

5 附屬功能

5-1 顯示硬碟型號

可用此選項查看硬碟型號內容資訊。可使用 ↑、↓ 按鍵顯示每一硬碟插槽的資訊

5-2 系統韌體升級

此功能為更新拷貝機系統韌體。將韌體檔案放入 USB 碟中(USB 碟需 FAT16/32 格式)，再將 USB 碟置入主機後側的 **Log 輸出/韌體更新** 插槽後，選擇此功能按 **OK** 鍵便可開始做更新系統韌體動作，更新動作完成後，液晶顯示幕會出現顯示：(請先關閉電源後，等五秒鐘後再打開電源)，此時再請重新開機後即更新系統韌體完成。

5-3 顯示系統資訊

可用此選項查看硬碟拷貝機系統的韌體版本等資訊。

6 系統設定

6-1 開機直接啟動項目

這個功能可以設定每次開機後系統畫面要停留在哪一個常用功能。

6-2 設定複製區域 (預設值：系統及全部資料)

可預先設定要拷貝硬碟內容資料的方式。可設定四種拷貝模式：系統及全部資料、有效的格式化區域、整個硬碟、選擇百分比。

6-2-1 系統及全部資料

針對來源硬碟中能辨識分析到的系統及全部資料進行複製到目標硬碟，如 2TB 來源硬碟中的作業系統加全部資料檔案共有 60GB 的容量，那就只需要將 60GB 系統資料拷貝到目標硬碟的時間，如以本機的對拷速度每秒 480MB 則只需 2 分鐘時間即可複製完成，複製完成後目標硬碟的內容會與來源硬碟內容完全相同。(目標硬碟總容量必須大於或等於來源硬碟中的所有有效磁區的總容量才能正確複製)

- * 實際對拷速度會因硬碟本身讀寫速度而有所影響
- * 支援系統及全部資料快速備份格式：Windows(FAT/exFAT/NTFS) / Mac(HFS,HFS+,HFSX) / Linux(EXT2,3,4)。
- * 如遇特殊無法辨識分析的系統及資料，會自動轉成 6-2-2 有效的格式化區域 模式來複製硬碟。假如連有效的格式化區域也是特殊格式化，則會自動轉成 6-2-3 整個硬碟 模式來複製硬碟，不須再手動切換，複製完成後預設模式會自動回到 6-2-1 系統及全部資料。

6-2-2 有效的格式化區域

針對來源硬碟中所分析到全部的有效磁區容量(是指磁區大小,非資料量)進行複製到目標硬碟，如 2TB 來源硬碟中只有 C 槽 500GB 加 D 槽 1TB 兩個磁區，剩下的是未格式化空間，那此硬碟的有效磁區共有 1500GB 總容量，那就需要 1500GB 的複製時間，如以本機的對拷速度每秒 480MB 則需約 52 分鐘的時間可以複製完成，複製完成後目標硬碟的內容會與來源硬碟內容完全相同。(目標硬碟總容量必須大於或等於來源硬碟中的所有有效磁區的總容量才能正確複製)

6-2-3 整個硬碟

拷貝整個硬碟，針對來源硬碟的整個硬碟從可以儲存的第一個 Sector 到最後一個 Sector 全部拷貝，不管有無資料、格式、內容或磁區，從頭到尾 **Sector by Sector** 方式，將硬碟的所有容量全部拷貝一遍 (一個 Sector 是 512 byte)。如 2TB 來源硬碟全部容量共 2000GB 的，那就只需要 2000GB 的複製時間，如以本機的對拷速度每秒 480MB 則需約 69 分鐘的時間可複製完成，複製完成後目標硬碟的內容會與來源硬碟內容完全相同。(目標硬碟的總容量必須大於或等於來源硬碟才能正確複製)

6-2-4 選擇百分比

針對來源硬碟的整個硬碟的全部容量設定要複製的資料百分比範圍。使用 ↑、↓ 的按鍵可由 1% 到 100% 自行設定複製的百分比容量範圍。(目標硬碟的總容量必須大於或等於來源硬碟設定複製範圍百分比容量才能複製)

6-3 複製隱藏區域(HPA) (預設值：不要複製, 保留 HPA)

這項功能可選擇對拷時是否要保留 目標硬碟中原有的 HPA 隱藏區域。

可設定 (不要複製, HPA)、(不要複製, 但要設定 HPA)、(複製並設定目標硬碟 HPA)。

6-4 容許壞軌數量 (預設值：0 個壞軌數)

針對拷貝時，對於硬碟有壞軌區域進行忽略的動作，可自行設定要容許的壞軌數量，最多可容許 **無限** 個壞軌數。進行拷貝時如硬碟壞軌數達到預設的壞軌數量時，該硬碟就會停止拷貝動作並直接顯示錯誤。

6-5 清除時包含來源碟 (預設值：允許)

針對清除硬碟內容資料時，可以設定是否允許將 **來源硬碟** 的內容資料也一併清除。**為保護重要母源資料被不慎清除**，可自行變更預設值為 **"不允許"** 來源插槽執行清除，以避免重要母源資料被不慎清除。

6-6 複製未知格式分區 (預設值：要複製)

針對硬碟中包含有部份非標準或未知的格式分區，可以選擇是否也要一起拷貝。

6-7 清除硬碟方式 (預設值：單一 Byte 固定內容)

可選擇 **單一 Byte 固定內容** 或是 **整塊亂數** 的方式來清除硬碟的內容。

6-8 清除硬碟時清除 HPA (預設值：清除 HPA 設定值)

可選擇於使用清除硬碟功能是否 **清除** 或 **保留 HPA 設定值**。

6-9 清除硬碟完成後做記號 (預設值：不允許)

可選擇於使用清除硬碟後是否標記該硬碟執行過那種清除硬碟功能，並可於 **5-1 顯示硬碟型號** 查看該硬碟執行過那種清除硬碟功能。(深度安全清除 除外)

6-10 每個讀寫命令的資料量 (預設值：512 KB)

可設定每個讀寫命令的資料量。

6-11 顯示語言 (預設值：中文顯示)

設定液晶顯示幕顯示中文字幕或是英文字幕。

6-12 回復出廠設定值

清除所有自訂的設定值，將所有設定回復到出廠的設定值。

7 工作記錄簿 (USB 輸出孔於主機後方，標示：Log 輸出/韌體更新)

7-1 輸出今天的記錄

輸出今天複製硬碟工作的所有記錄到 **USB 隨身碟** 中，並可於電腦上查看每筆複製硬碟工作的記錄。輸出的記錄會以 **.txt**、**.csv**、**.pdf** 格式輸出到 **USB 隨身碟** 中。

7-2 輸出最近幾天的記錄

可設定要輸出最近幾天(如最近 7 天)的複製硬碟工作記錄到 USB 隨身碟中，並可於電腦上查看每筆複製硬碟工作的記錄。輸出的記錄會以.txt、.csv、.pdf 格式輸出到 USB 隨身碟中。

7-3 輸出一段時間的記錄

可自行設定要查看的時間區間工作記錄到 USB 隨身碟中，並可於電腦上查看這段時間每筆複製硬碟工作的記錄。輸出的記錄會以.txt、.csv、.pdf 格式輸出到 USB 隨身碟中。

7-4 進階功能 (此功能受密碼保護，預設密碼：123456，密碼可自行修改)

7-4-1 清除全部的記錄 (注意：記錄清除後無法回復)

將儲存於主機內所有的工作記錄全部刪除。

7-4-2 設定密碼

用於重設進入 7-4 進階功能 的保護密碼

7-4-3 調整系統時鐘

調整本機系統的日期時鐘

8 碟機燒機測試

8-1 開始執行

以拷貝及比對的模式開始進行燒機測試

(燒機的執行計算方式，以最後一次設定8-2 設定燒機時間或8-3 設定燒機 LOOP(輪)為準進行)

8-2 設定燒機時間

可自行設定要進行燒機的時間，可設定1~99999小時。

8-3 設定燒機 LOOP(輪)

可自行設定要進行燒機的LOOP(輪)，可設定1~99999 LOOP(輪)。

8-4 設定碟機燒機範圍

用來設定碟機內容要執行燒機測試的%範圍，可設定1~999%。

8-5 設定允許錯誤次數

用來設定碟機於燒機測試過程可允許錯誤的次數，可設定1~99999次。

8-6 每一輪要讀取幾次

用來設定每一輪燒機測試過程要執行讀取比對的次數，可設定1~999次。

8-7 每一輪之間的斷電秒數

用來設定每一輪燒機測試之間要對碟機的斷電秒數，可設定1~9999秒。

8-8 輸出燒機測試報告

輸出燒機測試工作的所有記錄到 USB 隨身碟中，並可於電腦上查看每筆複製硬碟工作的記錄。輸出的記錄會以.txt 格式輸出到 USB 隨身碟中。

- * **註 1**：此機器無法備份具有防拷內容的裝置或格式，例如硬碟序號防拷或密碼鎖等防拷保護。
- * **註 2**：此機器無法清除具有防拷內容的裝置，例如硬碟啟動密碼鎖等保護。
- * **註 3**：本機的對拷速度實測最高每秒 480MB 係使用 Samsung 850 PRO 256G SSD 全部容量對拷實測值，但實際對拷速度會因儲存媒體本身的實際連續讀寫速度而有所影響。
- * **註 4**：如有任何問題，歡迎來電 02-22960933 詢問或透過 Line ID : bedste.bill 詢問客服人員。

標準配備：100~240V AC 電源線組 x1，SAS 硬碟連接線 x4，SATA 硬碟連接線 x4，使用說明 x1。

保固說明：主機二年保固，主機 SAS 插槽一年保固。

（線材配件、使用不當或人為因素等，不在保固範圍。離島及境外地區往返運送由買方自行負擔）

》若有以下情形，本公司有權拒絕受理 保固更換 及 維修相關 的服務申請

1. 由於拆卸和改造或不當修理（非本公司提供的維修服務）而造成的故障和損傷。
2. 有自行拆卸過的痕跡，或保固標籤破損。
3. 人為因素所造成的損傷嚴重，經本公司判斷認為即使進行維修也難以維持原來的功能。

本公司保留所有產品規格設計與售價之最終變更權利，且不需另行通知或公告！

Bedste 頂創資訊 www.bedste.com.tw